




NR	ART.NO.	BESCHREIBUNG	MENGE
1.1	880638	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR NO-TOUCH, WEISS, WAND	1
1.2	880637	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR NO-TOUCH, SCHWARZ, WAND	1
2.1	880634	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR NO-TOUCH, WEISS, BODEN	1
2.2	880633	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR NO-TOUCH, SCHWARZ, BODEN	1
3.1	880636	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR DRUCKTASTE, WEISS, WAND	1
3.2	880635	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR DRUCKTASTE, SCHWARZ, WAND	1
4.1	880653	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR DRUCKTASTE, WEISS, BODEN	1
4.2	880652	SEAL BOX GLAS-ELEMENT SET FÜR DRUCKTASTE, SCHWARZ, BODEN	1
5	878680	KAPAZITIVER SENSOR	1
6	079932	FLEXIBLER ANSCHLUßSCHLAUCH	1
7	079937	DRUCKTASTE EDELSTAHL	1
8	079929	FLEXIBER WC-AUSLAUF	1
9	878681	BLOCK SERVOMOTOR	1
10	883198	BOX FÜR SEAL BOX	1